



จักรโพ้ง 2104D

เหมาะสำหรับ:

- การเย็บตะขิบและเก็บริมผ้า
- การเย็บม้วนริมผ้าอย่างรวดเร็ว
- การตกแต่งลวดลายสวยงาม

- สำหรับการเย็บโพ้งแบบ 3 หรือ 4 เส้นด้าย
- ระบบสนเข็มลงในช่อง
- ระบบการร้อยด้ายล่างที่รวดเร็วและง่ายดาย
- ระบบฟันจักรสองตอน
- โฟ LED ส่องสว่างพื้นที่ทำงาน

จักรโพ้ง 2104D



ช่องสนเข็มได้อย่างง่ายดายแบบ 4 สี



การควบคุมแรงกด




ฐานจักรแบบฟรีอาร์ม / ฐานแบบที่ปรับเปลี่ยนตามพื้นผิวการเย็บ



ไฟ LED ส่องสว่างขณะทำงาน



การควบคุมการทำงานที่เข้าถึงได้ง่าย



กล่องเก็บอุปกรณ์เสริมในตัวเครื่อง

คุณสมบัติโดยสรุป:

- เย็บโพ้ง 3 หรือ 4 เส้นด้วยพร้อมตัดและเย็บเก็บริมผ้า
- ใช้เข็มจักรเย็บผ้ามาตรฐาน
- ระบบการร้อยด้ายล่างที่รวดเร็วและง่ายดาย
- ช่องสนเข็มแบบ 4 สี
- สามารถเย็บโพ้งได้กับผ้าทุกชนิดที่มีความหนา
- ความกว้างตะเข็บ 5.0 - 7.0 มม.
- ระบบฟันจักรสองตอนเพื่อการเย็บตะเข็บที่สวยงามบนทุกเนื้อผ้า ป้องกันปัญหาพ้าย่นหรือพ้าย้วย
- ไบมีดแบบพับเก็บได้
- ฐานจักรแบบฟรีอาร์ม / ฐานแบบ
- ไฟ LED เพื่อส่องสว่างพื้นที่ทำงาน
- ป้องกันการบิดงอของเส้นด้ายและผ้าครอบฟันจักรแบบแยกเพื่อการเย็บตะเข็บคุณภาพสูง
- ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พร้อมที่จับสำหรับเคลื่อนย้าย
- สามารถปรับแรงกดตีนผีได้
- ตีนสอยผ้า (อุปกรณ์เสริม) สำหรับการเก็บชิ้นงานพร้อมเย็บริมผ้าในขั้นตอนเดียว
- เปลี่ยนไส้ตีนผีได้อย่างง่ายดาย
- ชุดเครื่องมือ
- กล่องเก็บอุปกรณ์เสริมในตัวเครื่อง
- ที่ครอบจักรเย็บผ้า
- DVD คู่มือการใช้งาน

การเลือกใช้ตะเข็บมาตรฐาน



เย็บโพ้ง 4 เส้นด้าย



เย็บโพ้ง 3 เส้นด้ายขนาด 5 มม.



เย็บโพ้ง 3 เส้นด้ายขนาด 2.8 มม.



การเย็บม้วนริมผ้า



การเย็บริมผ้าหน้าแคบ



การเย็บตีเกล็ดด้วยตีนสอยผ้า



เย็บโพ้งแบบด้ายตีนสอยผ้า




เย็บโพ้งริมผ้าแบบซ่อนตะเข็บ / ตีนสอยผ้า อุปกรณ์เสริม


การเลือกใช้ตะเข็บแบบอื่นๆ (ต้องมีตีนผีอุปกรณ์เสริม)




ตีนผีติดแถบหรือเย็บยางยืด
ใช้ติดแถบยางยืดบนพ้ายืด



ตีนผีกินผ้า
ใช้กินเนื้อผ้าสองชั้น



ตีนผีตัดมุมและเลื่อม
ใช้ตัดมุมและเลื่อมบนเนื้อผ้า



ตีนผีจับจับผ้า
ใช้จับจับและเย็บผ้าในขั้นตอนเดียว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือเยี่ยมชม www.brother.co.th

ติดต่อ:

brother
at your side



บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 21 อาคารเวออร์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Brother Contact Center
โทร. 0-2665-7777 หรือ customer@brother.co.th
www.brother.co.th